


Liste des pièces détachées – Tormek T-1



Pos	Désignation	Quantité	N° de pièce
1	Aimant	1	5370
2	Pince pour le guide	1	3115
3	Matériau de protection du couteau	1+1	6040+6015
4	Pièce en zinc pour le guide	1	2015
5	Vis de bouton	1	1185
6	Indicateur pour le guide	1	3075
7	Ecrou de disque de démorfilage M12	1	0100
8	Disque de démorfilage composite PW-160	1	3670-07
9	Roue d'entraînement	1	3208-07
10	Rondelle pour roue d'entraînement	1	5081
11	Rondelle ondulée	1	5410
12	Vis pour poignée	1	5025
13	Poignée	1	0820
14	Bâti	1	2550
15	Arbre de pivotement	1	1030
16	Douille pour arbre de pivotement	3	3121
17	Ressort entretoise pour moteur*	1	0520
18	Moteur 80 W*	1	6095 (230V) 6105 (115V)
19	Ecrou de meule de meulage M12 avec filetage à gauche	1	0060
20	Meule d'affûtage	1	6090
21	Passer-câble	1	6085

Pos	Désignation	Quantité	N° de pièce
22	Arbre principal	1	1025
23	Goupille de blocage de la roue d'entraînement	1	5071
24	Palier de l'arbre principal	2	3061
25	Axe	1	1420
26	Vis M4x8*	2	5600
27	Rondelle d'arrêt dentée*	2	5021
28	Section inférieure	1	3085
29	Interrupteur d'alimentation	1	6110
30	Câblage intérieur*	1	6100
31	Manchon d'isolation*	3	3105
32	Vis M5x10	4	5590
33	Pied en caoutchouc	4	3095
34	Ressort de maintien du moteur	1	0515
35	Rack pour câbles d'alimentation*	1	6031 (EUR) 6041 (CH) 6043 (US) 6050 (JP) 6053 (GB) 6055 (AU) 6057 (ZA)

* Non représenté dans le dessin.